


# СХЕМА ГЕНЕРАТОРА С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ



SET	Показание
ACTUAL	Настройки фактического показание
LOCAL	Локальный
REMOTE	Дистанционный

Щиток с зажимами  
J K AC1 AC2 5 0 1 9 3 0

