Электрическая схема генератора SHINDAIWA DGW500DM/RU